

Instruções para a atividade

Recorte as instruções e coloque-as junto dos materiais para cada grupo.
As amostras podem ser água ou óleo, cerca de 100ml, depositadas em um béquer ou copo plástico. Para a construção dos gráficos as temperaturas das amostras devem ser medidas a cada 1 minuto.

.....

G1. Aquecimento

Amostra em temperatura ambiente deve ser aquecida pelo contato com água quente.

.....

G2. Resfriamento

Amostra imersa em água quente deve ser resfriada pelo contato com água fria.

.....

G3. Aquecimento

Amostra imersa em água fria deve ser aquecida pelo contato com água quente.

.....

G4. Resfriamento

Amostra em temperatura ambiente deve ser resfriada pelo contato com água fria.

.....

G5. Aquecimento

Amostra imersa em água fria deve ser aquecida pelo contato com o ambiente.

.....

G6. Resfriamento

Amostra imersa em água quente deve ser aquecida pelo contato com o ambiente.

.....